

# Repuestos Originales

## Rellenos

Sólo el **relleno original** garantiza el rendimiento del diseño de la torre.

Es el componente esencial, donde se realiza el **intercambio térmico**, empleándose varios tipos en función de la calidad del agua.

- **Laminar:**
  - Agua limpia
  - Agua industrial
  
- **Mixto:**

Agua con contenido medio en sólidos en suspensión.
  
- **Splash:**

Agua muy sucia con alto contenido en sólidos en suspensión y/o aceites/grasas y fibras.



## Separadores de gotas

El **separador de gotas** de alta eficacia formado por láminas de **PVC o PP** minimiza las pérdidas de agua por arrastre y cumple estrictamente con las **regulaciones vigentes**

**Bloques**



**Lamas**



## Equipos Mecánicos

Reconocidas marcas y variedad de materiales en función de las condiciones ambientales donde se encuentra instalada la torre.

- Ventilador
- Reductor
- Transmisión
- Motor Eléctrico



## Sistemas de Distribución

Los **canales** abiertos de PRFV facilitan la inspección y el mantenimiento.

Los **platos dispersores** garantizan un reparto de agua uniforme incluso con aguas cargadas.

- Canales abiertos
- Tubos
- Platos dispersores



### TORRAVAL Cooling, S.L

Edificio Vega de Lamiako – Avda. Autonomía, 4 -1ª Planta – E-48940 LEIOA (Vizcaya)  
Tel.: 944 52 00 00 – email: info@torraval.com – web: www.torraval.com